

Transmisor TEMP-WM y TEMP-DM

MANUAL DE INSTRUCCIONES - V1.0x F



1.	ALERTAS DE SEGURIDAD	3
2.	PRESENTACIÓN	4
3.	INSTALACIÓN	4
	3.1. INSTALACIÓN MECÁNICA	4
	3.2. INSTALACIÓN ELÉCTRICA	5
	3.2.1 RECOMENDACIONES PARA LA INSTALACIÓN	5
4.	CONFIGURACIÓN	5
	4.1 SOFTWARE Y APP	6
	4.1.1 SOFTWARE SIGNOW	6
	4.1.2 SOFTWARE TXCONFIG	7
	4.1.3 APP SIGNOW	8
	4.2 CONEXIONES DEL SMARTPHONE	9
5.	ESPECIFICACIONES	10
	5.1. CERTIFICACIONES	10
6.	GARANTÍA	11

1. ALERTAS DE SEGURIDAD

Los siguientes símbolos se utilizan a lo largo de este manual para llamar la atención del usuario sobre información importante relacionada con la seguridad y el uso del equipo.



Deben observarse todas las recomendaciones de seguridad que aparecen en este manual para garantizar la seguridad personal y evitar daños al instrumento o al sistema. Si el equipo se utiliza de forma distinta a la especificada en este manual, puede que las protecciones de seguridad no sean efectivas.

2. PRESENTACIÓN

Los transmisores de temperatura **TEMP-WM** y **TEMP-DM** tienen sensores de alta precisión y estabilidad para medir la temperatura. Los valores medidos se convierten en señales de salida de 4 a 20 mA linealmente relacionados a su lectura. Opcionalmente, la salida puede ser ofrecida en tensión 0 a 10 Vcc.

Estos equipos microprocesados pueden ajustarse a través de la interfaz de comunicación **TxConfig-USB** y de los software **SigNow** o **TxConfig** o de la app **SigNow**.

3. INSTALACIÓN

3.1. INSTALACIÓN MECÁNICA

El modelo **TEMP-DM** (*Duct Mount*, montaje en ducto) se fija a través de una brida metálica. Primero, se fija la brida en la pared del ducto. A continuación, se inserta la vaina del transmisor en el hueco central de la brida. La **Figura 1** presenta las dimensiones y fijación de esta brida, que puede ser de acero inoxidable o poliamida 6.6:



Figura 1 – Brida para la fijación del modelo TEMP-DM

La vaina de este modelo es de acero inoxidable, con ancho de 150 mm o 250 mm:



Figura 2 – Dimensiones del modelo TEMP-DM

El modelo **TEMP-WM** (*Wall Mount*, montaje de pared) fue concebido para ser fijado en la pared. Al retirar la tapa del transmisor, el usuario tiene acceso a dos huecos de fijación de la base y al conector de conexiones, según se muestra la **Figura 3**. Para asegurar la precisión y el grado de protección especificados, el transmisor debe ser fijado con la cápsula del sensor vuelta para abajo.



Figura 3 – Huecos de fijación y medidas del modelo TEMP-WM

3.2. INSTALACIÓN ELÉCTRICA

El transmisor puede presentar 2 tipos de señal de salida: 1) Corriente eléctrica de 4 a 20 mA o 2) Tensión eléctrica de 0 a 10 Vdc. El tipo de señal de salida es definido en el momento de la adquisición del transmisor y no puede ser sufrir alteraciones posteriores. Las figuras abajo presentan las conexiones eléctricas necesarias:



Donde **CARGA** representa el instrumento de medición (indicador, controlador, registrador, etc.). Los cables eléctricos de las conexiones llegan al interior del transmisor pasando por el Prensa Cables fijado junto a la caja del transmisor.

3.2.1 RECOMENDACIONES PARA LA INSTALACIÓN

- Conductores de pequeñas señales eléctricas deben recorrer la planta del sistema por separado de los conductores de accionamiento o con valores elevados de corriente o tensión. Si es posible, en electroductos con puesta a tierra.
- La alimentación de los instrumentos debe venir de una red propia para la instrumentación.
- En aplicaciones de control y monitoreo, es esencial considerar lo que puede ocurrir cuando cualquier parte del sistema falla
- Es recomendable el uso de FILTROS RC (47 R y 100 nF, serie) en bobinas de contactoras, solenoides, etc.

4. CONFIGURACIÓN

Si se utiliza el transmisor con el ajuste de fábrica, no es necesario intervenir. Se puede instalarlo inmediatamente.

Cuando sea necesario cambiar la configuración del equipo, el software SigNow, el software TxConfig o la app SigNow.

Para configurar el equipo mediante cualquier software, es necesario conectar la Interfaz de Configuración **TxConfig-USB** (adquirida del fabricante o de sus representantes autorizados) al puerto USB del ordenador utilizado y ejecutar el software seleccionado, según se muestra en la **Figura 6**:



Para configurar el dispositivo a través de la app **SigNow**, es necesario utilizar un cable OTG junto con la Interfaz de Configuración **TxConfig-USB** y, a continuación, ejecutar la aplicación y proceder al proceso de reconocimiento (ver capítulo <u>CONEXIONES DEL SMARTPHONE</u>).

En el sitio web de **NOVUS** se puede descargar gratuitamente el software de configuración. Para realizar la instalación, basta con ejecutar el archivo *SigNowSetup.exe* o el archivo *TxConfigIISetup.exe* y seguir las instrucciones del instalador.

La aplicación de configuración SigNow puede descargarse gratuitamente desde Google Play Store o App Store.

4.1 SOFTWARE Y APP

4.1.1 SOFTWARE SIGNOW

Al ejecutar el software SigNow y realizar la conexión con el equipo, se muestra la siguiente pantalla:

SigNow								- 0	×
← Configuració	ón								
General	>	Tipo de salida		4-20 mA					
Diagnóstico	>	Inversión de la polaridad de la salida		No	•				
		Límite inferior	-	0.0	+	°C			
		Límite superior	-	100.0	+	°C			
		Estado de la salida (Fallo del sensor)		Vláximo	•				
		Ajuste de Cero	-	0.0	+	°C			
Modelo: TEMP-WM/DM	Número de S	Serie: 21256680 Versión de Firmware: 1.01							
≡						Guardar	-	Enviar	

Figura 7 – Pantalla de configuración de SigNow

La parte inferior de la pantalla muestra información sobre el modelo, el número de serie y la versión de firmware.

La pantalla de configuración se divide en 2 secciones: General y Diagnóstico.

En la pantalla General (que se muestra arriba), se puede configurar el equipo al definir valores e información para los siguientes parámetros:

- 1. Tipo de salida: Permite definir el tipo de salida del equipo.
- 2. Inversión de la polaridad de la salida: Permite la inversión de la polaridad de la salida.
- 3. Límite Inferior: Permite definir la temperatura mínima deseada para el tipo de salida configurado.
- 4. Límite Superior: Permite definir la temperatura máxima deseada para el tipo de salida configurado.
- 5. Estado de la salida (Fallo del sensor): Permite establecer el comportamiento de la salida delante de problemas presentados por el sensor. Al seleccionar la opción Mínimo, la corriente de salida va para <4 mA (*down-scale*). Típicamente utilizado en refrigeración. Al seleccionar la opción Máximo, la corriente va para >20 mA (*up-scale*). Típicamente utilizado en calentamiento.
- 6. Ajuste de Cero: Permite corregir pequeños errores presentados por el transmisor.

En el manual de **SigNow**, disponible en el sitio web de **NOVUS**, se puede obtener información más específica sobre los botones y el proceso de diagnóstico y actualización de firmware.

4.1.2 SOFTWARE TXCONFIG

Al ejecutar el software TxConfig y realizar la conexión con el equipo, se muestra la siguiente pantalla:

TxConfig		
Archivo Opción Ayuda	3	
TEMP-WM/DM		
Rango de Medida		Corrección de Cero
Valor Inferior	0°C	Mín: -5.0 °C
Valor Superior	100 °C	Máx: 5,0 °C
Rango Máx de Me	dida -50 para 120 °C	0.00 *c
Rango Mínimo	5°C	
Falla de Sensor		
Selección de Ac	ción de Salida	🔿 Para Bajo
		📀 Para Arriba
Información de Dis	positivo	
Número Serie:0705677	77	Última medida de Temperatura = 21.00 °C
Versión de firmware:1.0	00	
Modelo:TEMP-WM/DI	M	
Tipo de Salida:4 - 20 n	μA	
	Aplicar	Leer Dispositivo

Figura 8 – Pantalla principal del software TxConfig

Los campos de esta pantalla tienen las siguientes finalidades:

1. Rango de medida: Permite definir el rango de medición de temperatura del transmisor.

Cuando se ajusta el Límite Inferior con un valor mayor que el valor del Límite Superior, la corriente de salida opera de 20 a 4 mA (o de 10 a 0 V, en el caso del modelo con salida 0-10 Vdc).

Los valores seleccionados no pueden sobrepasar el **Rango del Sensor** que se muestra en este mismo campo. No se puede establecer el rango con un ancho (*span*) menor que el valor de **Rango Mínimo** indicado más abajo en este mismo campo.

- Falla del sensor: Permite establecer el comportamiento de la salida delante de problemas presentados por el sensor. Al seleccionar la opción Mínimo, la corriente de salida va para <4 mA (*down-scale*). Típicamente utilizado en refrigeración. Al seleccionar la opción Máximo, la corriente va para >20 mA (*up-scale*). Típicamente utilizado en calentamiento.
- 3. Corrección de Cero: Permite corregir pequeños errores presentados por el transmisor.
- 4. Informaciones del transmisor: En este campo se muestran datos que identifican el transmisor. Esta información debe ser informada en las eventuales consultas al fabricante.
- 5. Leer configuración: Cuando es seleccionado, permite leer la configuración presente en el transmisor conectado.
- 6. Enviar configuración: Cuando es presionado, permite enviar la configuración al transmisor conectado.

Nota: Si en el pedido de compra el usuario no define una configuración específica, se adoptará la siguiente configuración:

- Rango de temperatura: 0 a 100 °C;
- 0 °C de corrección de cero;
- Salida en máximo para fallas de sensor.

Puede que ocurra un error de configuración en el puerto en serie si otros software utilizan el mismo puerto en serie. Antes de utilizar el TxConfig, es necesario cerrar todos los software que utilizan el puerto en serie ajustado para él.

4.1.3 APP SIGNOW

Al usar un cable OTG y la Interfaz de Configuración TxConfig-USB para conectar el dispositivo al smartphone y ejecutar la app SigNow (ver capítulo CONEXIONES DEL SMARTPHONE), será necesario aprobar primero el uso de TxConfig-USB, que actuará como intermediario para la conexión:



Figura 9 -

Usando la TxConfig-USB

A continuación, la app reconocerá el equipo y mostrará la pantalla de inicio:

Basta con presionar el botón Configuración para mostrar la pantalla de inicio de la sección de Configuración de TEMP-WM o TEMP-DM:



Figura 11 - Pantalla de información

En esta pantalla se puede ver información sobre el equipo, como el nombre, el número de serie y la versión del firmware.

Al abrir la sección Config, es posible configurar los parámetros que se muestran en la sección SOFTWARE SIGNOW.

En el manual SigNow, disponible en la web de NOVUS, es posible obtener información más específica sobre los botones y el proceso de diagnóstico.

4.2 CONEXIONES DEL SMARTPHONE

Los smartphones con tecnología *On the Go* (OTG) pueden conectarse directamente al equipo a través de la entrada Micro-USB. Con la ayuda de la Interfaz de Configuración **TxConfig-USB**, es posible reconocer y configurar el **TEMP-WM** o el **TEMP-DM** al ejecutar la app **SigNow**. Para ello, como puede verse en la **Figura 12**, es necesario observar el modo de conexión del cable OTG en el equipo:



5. ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS	TEMP-WM / TEMP-DM				
Medición de temperatura	Precisión total (<i>Accuracy</i>): 0,5 °C @ 25 °C (1,6 °C máximo al largo del rango de medición) Rango de medición (<i>Range</i>): Configurable entre -50 y 120 °C, (observar límites operacionales) Configuración de fábrica: 0 y 100 °C				
Límites operacionales	Modelo TEMP-WM: Modelo Electrónico: -20 a 65 °C Modelo TEMP-DM: Modelo Electrónico: -20 a 65 °C Sensor y Vaina: -40 a 100 °C Nota: E el modelo TEMP-DM, para temperaturas superiores a +5 °C o inferiores a -20 °C, apenas 50 % del largo de la vaina debe ser inserida en el ambiente monitoreado.				
Tiempo de respuesta	Hasta 30 segundos con aire en movimiento suave.				
Alimentación	 12 a 30 Vcc (Modelo 4-20 mA) 18 a 30 Vcc / 15 mA máx. (Modelo 0-10 V) 				
Salida	 Corriente de 4-20 mA o 20-4 mA, tipo 2 hilos – alimentación por el bucle Tensión 0-10 Vcc 				
Carga en la salida (RL)	 Modelo 4-20 mA: RL (máx. en Ohms) = (Vcc – 12) / 0,02 Dónde: Vcc = Tensión de alimentación en Volts Modelo 0-10 Vcc: 2 mA máximo 				
Resolución de la salida	 Modelo 4-20 mA: 0,006 mA Modelo 0-10 Vcc: 0,003 V 				
Grado de protección	Carcasa del módulo electrónico: IP65 Cápsula del sensor: IP40				
Entrada de cables	Prensa cables PG7.				
Protección interna contra inversión de la polaridad de la alimentación	Sim				
Aislamiento eléctrico entre la entrada, la salida y el circuito de alimentación	No				

Tabla 1 – Especificaciones técnicas

IMPORTANTE

La etiqueta de identificación fijada junto al cuerpo del transmisor informa las características propias de este modelo.

Es importante observar que la precisión del transmisor siempre se basa en el rango máximo del sensor utilizado, aun cuando fue configurado un rango intermediario. Este error es el mismo en un amplio rango como el máximo (-50 a 120 °C) o en un rango menor, como 20 a 40 °C.

Cualquier error de medición de los sensores puede corregirse a través del software **SigNow** o **TxConfig** o de la aplicación **SigNow**. Es posible conectar la interfaz **TxConfig** al transmisor incluso cuando está conectado al proceso y en funcionamiento. Véase el campo **Corrección de Cero** de la configuración del software o de la aplicación.

Es posible que ocurran alteraciones temporales en la señal de salida del transmisor cuando está conectado y se realizan cambios en su configuración.

5.1. CERTIFICACIONES

CE Mark

Este es un producto de Clase A. En el entorno doméstico, puede causar interferencias de radio, en cuyo caso se puede solicitar al usuario que tome las medidas adecuadas.

6. GARANTÍA

Las condiciones de garantía se encuentran en nuestro sitio web www.novusautomation.com/garantia.