



Manual de Programación GAC-WM

1 8015 15.kW

COMIND





Descripción del equipo:

Generador de aire caliente, para montaje en muro o techo, modelo GAC-LC-WM, potencia 15kW – 380V, con sistema de control programable.

Descripción del control:

Generador de aire caliente, para montaje en muro o techo, modelo GAC-LC-WM, potencia 15kW – 380V, con sistema de control programable.

Detalle:

- 1.- Unidad de control remoto.
- 2.- Display LCD
- 3.- Botones de Programación
- 4.- Sensor de Temperatura







En el display se muestran los siguientes elementos:

- 1.- Indicador "Bloqueo" de programación.
- 2.- Indicación ON/OFF de configuración.
- 3.- Indicador "Ventilador Funcionando".
- 4.- Indicador principal de proceso.
- 5.- Indicador día de la semana.
- 6.- Indicación 1 etapa de calefacción.
- 7.- Indicación 2 etapas de calefacción.
- 8.- Indicación horas diarias programadas.
- 9.- indicación día actual programa.





MODOS DE FUNCIONAMIENTO

El equipo posee 4 modos de operación:

1.- Manual: Encendido y apagado siempre mediante botones.

2.- Con Setpoint: Se selecciona una temperatura (Setpoint) y el equipo operará siempre que se encuentre bajo ese valor, si la temperatura es 2°C menor al valor de setpoint el equipo entregará mitad de potencia, si la temperatura es 4°C menor al valor de setpoint, el equipo entregará potencia máxima.

3.- Programación Semanal Horaria Carga Máxima: En este modo se incluye la posibilidad de configurar hasta 8 ciclos de funcionamiento, tanto en días, como hora y temperatura.

4.- Programación Semanal Horaria Carga Dividida: Idéntico al modo anterior, pero incorpora además la posibilidad de entregar media carga de potencia si la temperatura ambiental es 2 grados menos a la de setpoint (como en modo 2).





PROGRAMACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO:

OBSERVACIÓN: Antes de realizar programación del equipo se recomienda instalar 2 pilas "AAA" en el comando para guardar correctamente los parámetros.

1.- MODO OPERACIÓN MANUAL

Este modo se utiliza cuando se requiere tener control manual del funcionamiento del equipo.

Pasos de configuración:

1. Encender equipo presionando botón (ON/OFF

2. Desbloquear programación, presionando al mismo tiempo las teclas y v luego volver a presionar y luego volver a presionar y

3. En el display aparecerá el modo "01", presionar para ingresar.





4. En este modo puede elegir 3 formas de funcionamiento:

a. Solo ventilador 🔀

b. Ventilador y media potencia de calefacción 🔀 🌟

c. Ventilador y potencia máxima de calefacción. 🔀 🌟 🔆

5. Para elegir se debe presionar botón ser una, dos o tres veces dependiendo el modo que desea operar, luego presiona or para fijar.

6. En el display se mostrará el modo elegido en funcionamiento y la temperatura actual del recinto:







2.- MODO OPERACIÓN POR SETPOINT DE TEMPERATURA:

En este modo el equipo operará siempre que la temperatura ambiente se encuentre bajo la temperatura de operación programada (Setpoint), ejemplo: Cuando se necesita que una sala se encuentre siempre sobre 20°C.

Pasos de configuración:

1. Encender equipo presionando botón

2. Desbloquear programación, presionando al mismo tiempo las teclas y v luego volver a presionar (ON/OFF).

3. En el display aparecerá el modo "01", presionar tecla una vez y verificar que aparezca modo "02" en pantalla, luego presionar para ingresar.

4. Presionar una vez A para que el indicador de temperatura pestañee, luego con las teclas A y s seleccione la temperatura que desea y finalice con la tecla , el equipo encenderá o apagará calefactores de manera automática dependiendo del valor de temperatura configurado.



3.- MODO PROGRAMACIÓN SEMANAL CON SETPOINT DE TEMPERATURA: (Aplica para modos 03][y 04][)

En este modo podemos generar programas semanales de operación del equipo dividido en hasta 8 segmentos distintos, por ejemplo, si deseamos calefaccionar un camarín, que funcione de lunes a viernes, pero solo en 2 horarios (mañana y tarde), con una temperatura de confort de 21°C, debemos realizar la siguiente configuración:

El equipo operará siempre que la temperatura ambiente se encuentre bajo la temperatura de operación programada (Setpoint), ejemplo: Cuando se necesita que una sala se encuentre siempre sobre 20°C.

Pasos de configuración:

1. Encender equipo presionando botón (ON/OFF)

2. Desbloquear programación, presionando al mismo tiempo las teclas (y) v luego volver a presionar (ON/OFF).

3. En el display aparecerá el modo "01", presionar tecla una vez y verificar que aparezca modo "13][" en pantalla, luego presionar dos veces la tecla





3.- MODO PROGRAMACIÓN SEMANAL CON SETPOINT DE TEMPERATURA: (Aplica para modos 03][y 04][)

En este modo podemos generar programas semanales de operación del equipo dividido en hasta 8 segmentos distintos, por ejemplo, si deseamos calefaccionar un camarín, que funcione de lunes a viernes, pero solo en 2 horarios (mañana y tarde), con una temperatura de confort de 21°C, debemos realizar la siguiente configuración:

El equipo operará siempre que la temperatura ambiente se encuentre bajo la temperatura de operación programada (Setpoint), ejemplo: Cuando se necesita que una sala se encuentre siempre sobre 20°C.

Pasos de configuración:

1. Encender equipo presionando botón (ON/OFF)

2. Desbloquear programación, presionando al mismo tiempo las teclas y v luego volver a presionar (N/OFF).

3. En el display aparecerá el modo "01", presionar tecla una vez y verificar que aparezca modo "13][" en pantalla, luego presionar dos veces la tecla





4. Lo primero que se debe configurar es el día de la semana y la hora actual, para esto se debe presionar una vez la tecla ser e inmediatamente comenzará a pestañear una

flecha en la parte superior del display:



5. Con los botones \checkmark y \checkmark seleccionar el día de la semana en el cual se encuentran, luego presionar \int_{SET} .

6. El equipo ahora mostrará la hora en formato 24hr, con las mismas teclas (y v colocar la hora, después presione y coloque los minutos y finalice presionando (, el equipo volverá a mostrar en la pantalla la temperatura actual.

7. Para configurar el primer segmento se debe mantener presionada por 3 segundos la tecla (•), aparecerá en pantalla el nombre del primer segmento " 10 0 1", presione la tecla y visualizará el mensaje " [] F F " y una flecha pestañeando en la parte superior sobre el día "1" del display.





8. En este caso, como deseamos activar la programación de Lunes a Viernes, debemos seleccionar los primeros 5 días, para lo cual se debe realizar el siguiente paso:
a. Presionar para que aparezca en display la palabra
" " en el día 1,

b. luego volver a presionar 🕐 para que la flecha superior se desplace al día 2.

c. Repetir paso "a" y "b" con todos los días de la semana, una vez completado el proceso se debe presionar (or), en

la parte superior del display deben aparecer 5 flechas sobre los 5 primeros días de la semana como en la siguiente imagen:







d. En paralelo aparece la palabra " []]" al costado de la hora, esto es indicativo de que estamos configurando el encendido del equipo.

e. La hora estará pestañeando, con las teclas y seleccionaremos la hora de comienzo de funcionamiento del segmento, luego presionamos la tecla ox y seleccionamos los minutos (en caso de no comenzar en hora cerrada) y volvemos a presionar la tecla , ahora aparecerá la configuración horaria de termino del segmento, por lo cual en el display aparecerá la palabra "



f. Repetimos los mismos pasos del punto "e" para configurar hora de término del segmento y volvemos a presionar ok, en este punto el display mostrará un valor de temperatura.





g. Para ajustar temperatura utilizamos las mismas teclas
 y , para finalizar presionamos , con esto hemos
 configurado primer segmento, en display ahora aparecerá la
 hora actual y unas barras indicativas de que hay un
 segmento horario activo, de acuerdo con la siguiente imagen:





h. Para configurar el segundo segmento debemos volver a presionar (1) durante 3 segundos, hasta que aparezca "[10] [] 1 ", luego presionamos (2) una vez, aparecerá el mensaje "[10] [] 2 " (indicativo de que es el segundo segmento), presionamos una vez y repetimos los mismos pasos del punto 8 pero en este caso ingresando el horario de funcionamiento de la tarde, al final de la programación debe aparecer en el display 2 tramos de barras como en la siguiente imagen:



i. Si deseamos agregar mas segmentos podemos repetir el paso 8.

En este punto el equipo ya se encuentra programado para operar de acuerdo con las configuraciones.





Conoce nuestra Familia de Productos









Sucursales en Chile

SANTIAGO

☑ info@comindindustries.com

 \bigoplus www.comind.cl

\$ +56982091437

Lanin 1637 / Conchal Santiago do Chilo

CONCEPCIÓN

n.bustamante@comindindustries.com info@comindsur.cl

+56412732255
+56982091439
+56959167146

Torres del Paine 7261 ,
 B sques de San Pedro
 San Pedro de la Paz

VALPARAÍSO

🖄 valparaiso@comindindustries.com

www.comind.cl

+56 9 7211 6964

ANTOFAGASTA

🛛 antofagasta@comindindustr

C +56 9 8209 1434

Gabriela Mistral 0270 Antofagasta



¡Visita nuestra web!